


Flex Xiaomi Realme C11 de botão power e volume



Flex Xiaomi Realme C11 de botão power e volume

Cabo flex botão power e volume compatível para Xiaomi Realme C11. Peça de substituição de alta qualidade para restaurar o controle dos botões.

Classificação: Ainda não foi avaliado

Preço

Preço base com taxas 3,76 €

Preço de venda com desconto

Preço Venda 3,76 €

Desconto

[Ask a question about this product](#)

Descrição

Cabo Flex Botão Power e Volume Xiaomi Realme C11 Compatível – Restaure o Controle do Seu Telemóvel

O cabo flex botão power e volume compatível para Xiaomi Realme C11 é uma peça de substituição ideal para reparar botões de energia ou volume danificados, quebrados ou com funcionamento irregular. Compatível com o modelo Realme C11 (RMX2185), esta peça é fabricada com materiais duráveis e testada para garantir desempenho confiável, restaurando o funcionamento original dos botões. A instalação requer ferramentas específicas e é recomendada a execução por um técnico qualificado para evitar danos ao dispositivo.

Principais Características:

- **Restauração Total:** Repara botões de power e volume para controle perfeito.
- **Compatibilidade Garantida:** Desenhada especificamente para o Realme C11, com ajuste preciso.
- **Qualidade Durável:** Materiais de alta qualidade para longa vida útil.

Especificações:

- **Modelo:** Cabo Flex Botão Power e Volume Xiaomi Realme C11 Compatível
- **Compatibilidade:** Realme C11 (RMX2185)
- **Material:** Cabo flex de polímero com botões power e volume
- **Peso:** Aprox. 5g
- **Inclui:** Cabo flex com botões (ferramentas e adesivo não incluídos)
- **Garantia:** 90 dias (sujeita a defeitos de fabrico)

Como Usar:

1. Desligue o Realme C11 e descarregue a eletricidade estática tocando numa superfície metálica.
2. Remova a tampa traseira e desconecte a bateria com ferramentas adequadas (não incluídas).
3. Retire o cabo flex danificado dos botões power e volume, desconectando-o cuidadosamente.
4. Instale o novo cabo flex, alinhando os conectores com a placa-mãe e fixando os botões no lugar.

5. Remonte o telemóvel, ligue-o e teste a funcionalidade dos botões.